

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/miernik-sygnału-satelitarnego-sat-finder-skysat-lx-u83-p-2984.html>



MIERNIK SYGNAŁU SATELITARNEGO SAT FINDER SKYSAT LX U83

Cena	45,00 zł
Numer katalogowy	00
Kod producenta	LXU84
Kod EAN	5907760631282
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.113 kg
Kod producenta	LXU84
Model	MIE0200LX
Marka	SKYSAT
EAN (GTIN)	5907760631282

Opis produktu

MIERNIK SYGNAŁU SATELITARNEGO SAT FINDER SKYSAT HD

SAT-FINDER jest bardzo prostym i wygodnym w obsłudze urządzeniem do ustawiania optymalnego poziomu sygnału odbieranego przez antenę satelitarną. Miernik został wyposażony we wskaźnik wychyłowy poziomu sygnału oraz sygnalizator o zmiennym natężeniu dźwięku, ułatwiający dokładne i szybkie ustawienie pozycji anteny. Miernik wpina się pomiędzy tuner satelitarny a konwerter.

Podłączenie i obsługa miernika jest bardzo prosta - zaoszczędź na ustawianiu anteny przez instalatora! Teraz zrobisz to sam!



Jak podłączyć miernik i ustawić antenę?

1. Podłącz jeden koniec kabla antenowego do konwertera, a drugi do miernika.
2. Podłącz drugi koniec kabla do odbiornika i połącz go z miernikiem. Zwróć uwagę na podłączenie kabla do odpowiedniego gniazda miernika.
3. Upewnij się, że Twój miernik jest włączony. Skala miernika powinna być podświetlona, a wskazówka powinna pokazywać wartości w okolicach 2 jednostek.
4. Ustaw swoją antenę w odpowiedniej pozycji horyzontalnej i wertykalnej w zależności od wyszukiwanej satelity.
5. Wyreguluj miernik potencjometrem tak by wskazywał w okolicach 5 jednostek. Obrót potencjometru zgodnie z ruchem wskazówek zegara spowoduje wzrost wskazań
6. Poszukaj sygnału z satelity powoli korygując ustawienie anteny. Gdy wskazania miernika osiągną maximum, użyj potencjometru by obniżyć wartość odczytu do 5 jednostek. Obrót potencjometru odwrotnie do ruchu wskazówek zegara spowoduje spadek wskazań. Kontynuuj korekcje ustawień anteny, aż do osiągnięcia jak najwyższej wartości odczytu.
7. Odłącz miernik i połącz konwerter bezpośrednio z odbiornikiem.

DANE TECHNICZNE:

- Częstotliwość 950 - 2150 MHz
- Poziom wejścia 25 dB - 75 dB
- Czułość 7 micro V przy 55 dB
- Power pass + 13 - + 18 V DC