

Link do produktu: <http://muzyczny.fant.swiebodzin.pl/mikrofon-mh-802-pojemnoscowy-80cm-rebel-azusa-p-2552.html>



Mikrofon MH-802 pojemnościowy 80cm Rebel Azusa

Cena	249,00 zł
Numer katalogowy	00074
Producent	Azusa
EAN	5901436742777
Kod producenta	MIK0023
Model	MH-802
Marka	Azusa

Opis produktu

REBEL mikrofon pojemnościowy MH-802 gęsia szyja 80cm MIK0023

Mikrofon konferencyjny typu gęsia szyja łamana w dwóch pozycjach: przy podstawie i przy główce mikrofonu. Wysokość ok.74cm+ 5cm podstawa.

- Typ: gęsia szyja
- Mikrofon pojemnościowy
- Charakterystyka kardoidalna
- Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
- Czułość: -43 dB ±2
- Impedancja wyjściowa: 2000 Ohm
- Zasilanie: 2x DC 1,5 V
- Kabel XLR/Jack 6,3





Instrukcja obsługi

Mikrofon profesjonalny

MIK0021-1

Produkt ten jest specjalnie zaprojektowany i wykonany do wykorzystania podczas różnego rodzaju audycji słownych, wykładów, transmisji itp. Zastosowana wysokiej jakości wkładka pojemnościowa

zapewnia wysoką czułość mikrofonu oraz odpowiednie pasmo przenoszenia. Przed użyciem prosimy

uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Specyfikacja:

Typ mikrofonu: pojemnościowy

Charakterystyka kierunkowości: kardiodalna

Zakres częstotliwości: 40-16000Hz

Czułość: $-43 \pm 2\text{dB}$

Impedancja wyjściowa: 2.0k

Zasilanie: DC 1.5V x2



Obsługa:

Optymalna odległość źródła dźwięku od mikrofonu: 20-80cm

Może być stosowany z mikserami bez napięcia Fantom. Wzmocnienie sygnału i zbiór dźwięków ze znacznej odległości jest możliwy po przez zastosowanie baterii 1,5V umieszczanych w podstawie mikrofonu (bez baterii mikrofon nie działa).

1. Włóż baterię i podłącz kabel audio.
2. Ustaw głośność wzmacniacza na pozycję minimalną.
3. Włącz wzmacniacz i mikrofon, a następnie zwiększ powoli głośność wzmacniacza do odpowiedniego poziomu.

Uwagi:

1. Jeśli mikrofon jest za blisko mówcy lub poziom głośności wzmacniacza jest za wysoki, nastąpi sprzężenie akustyczne (gwizd) niebezpieczne dla wzmacniacza i głośników.
2. Jeżeli mikrofon nie będzie używany przez dłuższy czas należy wyjąć z niego baterię.



